



Filtros P2 R

con conexión a bayoneta
para Buconasal de dos Filtros

EN 143



CONEXIÓN A BAYONETA: EL SISTEMA DE CIERRE GUIADO, SEGURO Y FÁCIL DE AJUSTAR



Excelente compatibilidad con **gafa de seguridad** y otros epis, gracias a la posición desplazada de los filtros



Sistema de **conexión de los filtros a Bayoneta**: más seguro y fácil de ajustar. Sistema intuitivo de conexión

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN:

Filtros con carcasa de alta resistencia. fabricados en materiales hipoalergénicos que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene del usuario. **Diseñados para ofrecer una excelente protección contra** Partículas sólidas y líquidas como polvos, humos, aerosoles... Ofrecen un alto rendimiento para una excelente efectividad filtrante y más durabilidad.

SEGURIDAD: Sistema de conexión de los filtros a Bayoneta que aporta mayor hermetidad. Ofrece una conexión más segura e intuitiva gracias al sistema guiado de conexión.

RESPIRABILIDAD: Los filtros a bayoneta P2 para buconasales de dos filtros garantizan una excelente respirabilidad, habiendo superado los estándares marcados por la normativa EN 143 (Filtros de partículas) .

ERGONOMIA: Gracias al conector descentrado, el filtro queda desplazado lateralmente para despejar el campo visual y permitir a su vez una mejor compatibilidad con otros epis gracias al menor espacio periférico que ocupa.

RECOMENDACIONES: En caso de necesidad de uso de filtros combinados (filtros de gases y de partículas), Medop recomienda el uso de buconasales de dos filtros, en las que el peso queda equilibrado y se evita un sobreesfuerzo cervical, sin reducir el campo visual

Máximo nivel de uso: Filtro partículas: Nivel de uso 2: Concentraciones elevadas de polvo y partículas que puedan afectar a las vías respiratorias. Valor límite >10 mg/m³ y 0,1 mg/m³ (12xTLV). EPI categoría III.

Ref.	Disponible en	Marcado
g12086	Caja de 20 filtros P2 RD bayoneta	P2 RD

PROTECCIÓN RESPIRATORIA


INFORMACIÓN MARCADOS

Norma y Certificación	EN 143 (Equipos de protección respiratoria: Filtros contra partículas)
-----------------------	--

COMPONENTES

Silicona *	No contiene
Metal	No contiene

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones	Ambientes con presencia de contaminantes en forma de partículas o gases. No usar cuando la concentración de contaminante excedan el Limite de Exposición Permisible por filtro. La selección del filtro se hará acorde al contaminante y el grado de concentración.
Conservación Almacenaje Caducidad	Almacenar el equipo dentro de su envase y en un lugar fresco y ventilado, evitando la humedad, la suciedad y el polvo. La vida de los filtros está marcada en ellos y es válida para envolturas sin desgarros. Esta fecha de caducidad viene indicada de la siguiente manera:  XX / XXXX (MES / AÑO)
Indicaciones Uso Modo empleo	Este equipo filtra el aire contaminado, pero no proporciona oxígeno. Por ello, no debe usarse cuando el contenido de oxígeno en el ambiente sea inferior al 19,5% en volumen. Salga inmediatamente de la zona de trabajo y reemplace los filtros si durante su uso: <ul style="list-style-type: none">- Siente dificultad al respirar.- Siente mareos o vértigos.- Huele o nota el sabor a contaminante.
Presentación	Medidas de la caja: 140X84mm. Caja de 20 filtros. Cartón de 12 cajas.
Código de barras	GIN-13: 8423173879709 GIN-14: 18423173879706